

Assistent für neue Geräte

grbl GRBL Gerät

Wie möchten Sie eine Verbindung herstellen?

Serial/USB

Ethernet/TCP

Next Cancel

Assistent für neue Geräte

Wie möchten Sie es nennen?

(Wenn Sie mehr als eine haben, verwenden Sie diese, um sie auseinander zu halten.)

K40

Was sind die Abmessungen des Arbeitsbereichs?


(Die Längen in mm der X- und Y-Achse Ihres Lasers)

Länge der X-Achse  mm

Y-Achsenlänge  mm

Next Cancel



←  Assistent für neue Geräte

## Wo ist die Ausgangspos. Ihres Lasers?

(Wo ist X0, Y0?)

Hinten links   Hinten rechts

Vorne Links   Vorne Rechts

Laser beim Start in „Auto-Home“ positionieren?

Next

Cancel